

洗碗机操作规范

通道式

1
开机



开进水总闸



开启电闸



检查药液



检查机器门是否关好



开启机器电源



预热20分钟左右

2
预洗



去除残渣



浸泡餐具



盘装筐



杯装筐



小件装筐



花洒冲洗

3
洗涤消毒



启动机器



推筐开始洗涤



喷淋（消毒）



喷淋结束出筐



关闭机器



关闭机器电源

4
停机



关电闸



打开排水阀



拆卸、清洗、安装洗涤臂



拆卸、清洗、安装隔渣网



拆卸、清洗、安装过滤板



拆卸、清洗、安装挡水帘

洗碗机维护

洗碗机两周除垢一次，防止加热管被烧坏

- 1、关闭分配器电源开关，放掉洗碗机水箱中原来的水，重新放入干净的水。
- 2、往洗碗机主洗缸中倒入二分之一桶除垢剂（约两升）。



- 3、启动洗碗机空清洗15分钟左右（注意不能洗餐具），待机器内水垢已基本除掉。
- 4、关闭洗碗机电源，打开排水阀，含有除垢剂的水排放完。
- 5、重新注满清水运转机器，彻底漂洗干净。
- 6、打开分配器开关，以后可以正常使用。

提示

- 1、每餐洗涤结束后必须排水一次，如洗涤数量较大建议洗涤中排一次水。
- 2、浸泡带有咖啡渍、茶渍的杯具时要放去渣粉。
- 3、分类装筐，最好将同类餐具放在一起，不要重叠。
- 4、清洗机器后注意打开机门晾干。
- 5、每月清洗y字型过滤网一次，必须由专业人员操作。