

洗碗机操作规范-揭盖式

1								
	确认进水总阀打开	确认洗碗机电源打开	确认清洁剂/催干剂充足	确认关好盖门	按下开机键	等待机器预热准备完成 (最左侧启动指示灯停止闪烁,需要约20分钟)		
	2							
		刮去餐具上食物残渣	对污渍较重的餐具可用浸渍粉进行浸泡	用水对餐具进行预冲洗	餐具装框- (盘子)	餐具装框- (杯子)	餐具装框- (小件)	
		3						
			将筐推入洗碗机	关好盖门开始洗涤	等待主洗/喷淋步骤完成	洗涤完成-出筐	餐具放入保洁柜	关闭洗碗机
4								
			关闭电闸	打开排水阀	取下洗碗架	拆卸并清洗残渣隔离网	清洗洗碗机内部	装回隔离网

洗碗机保养

- 保养内容：
彻底清除“洗碗机内部污垢,防止发热管结垢干烧”
(保养频率：每两周1次)
- 保养流程方法：
- 1.关闭分配器电源开关将洗碗机内的脏水排干净(如洗碗机内装有洗碗筐,请取出)。关闭排水阀门,重新注入清水。
 - 2.取约1升的泰华施“高力浓缩除垢剂”倒入主洗缸。
- 
- 3.启动洗碗机空洗15分钟。
 - 4.关闭洗碗机,打开排水阀门,把含有除垢剂的水排干净。
 - 5.关闭排水阀门,打开洗碗机,重新注入清水运转,彻底将机器冲洗干净后,再打开排水阀彻底放水。
 - 6.打开分配器开关,洗碗机即可正常使用。

- ### 注意事项
- 1.每餐洗涤结束后必须排水一次,如果洗涤数量较大建议洗涤中间排水一次。
 - 2.浸泡带有咖啡渍,茶渍的杯具时要放去渍粉。
 - 3.餐具类分装筐,最好将同类餐具放在一起,不要重叠。如果不同尺寸餐具混合装框,请按照进洗碗机方向:小尺寸在前,大尺寸在后。
 - 4.清洗机器后要将盖门拉起晾干。